


Commandes	Icône	Boîte de dialogue / Résultat
-----------	-------	------------------------------


1 - OUVRIR UN DOCUMENT EXISTANT




La boîte de dialogue **Ouvrir** apparaît, choisir:
**c:\mes documents\stage\...\kart lego\
 KART.SLSASM**




2 - CRÉER UN NOUVEAU DOCUMENT




- Cliquer sur mise en plan



- Choisir dans la liste un **Fond de plan**
 (A4 H)
 - Cliquer sur ok



- Réduisez les 2 fenêtres de façon à voir à l'écran l'assemblage et la mise en plan .



Fenêtre 1

- Activer la fenêtre Mise en plan , pour cela **cliquer** sur le bandeau

- **Cliquer** sur “vue du modèle” dans la barre menu




Fenêtre 2

- **Cliquer** dans la fenêtre où se trouve le modèle

- **Choisir** une des vues proposées
ex. : vue du modèle actuelle

- **Glisser** le pointeur souris vers la fenêtre 1 mise en plan et cliquer à l'endroit où vous souhaitez positionner cette vue

Pointeur souris




Remarque : la position a très peu d'importance car tout peut être repositionné à tout instant .


- L'**échelle** du dessin peut être personnalisée à tout instant, pour cela cocher l'option : Utiliser une échelle personnalisée




- Vous pouvez aussi définir le **style d'affichage** :



Filaire



Caché



Contour vu






Image couleur avec lignes de contour


Image couleur sans lignes de contour



- **Cliquer** sur "Vue projetée" pour obtenir les autres vues de la mise en plan .




- Vous pouvez personnaliser votre mise en plan:
 - en numérotant les pièces,
 - en portant des traits d'axes ou de centrage ou des commentaires supplémentaires...




3 - MODIFIER LE TEXTE DU FOND DE PLAN


- **Cliquer** sur l'étiquette **Feuille 1** du bas de l'écran avec le bouton droit de la souris puis sur **Editer le fond de plan**



- **Cliquer** sur le texte à modifier puis changer celui-ci .




- **Cliquer** sur l'étiquette **Feuille 1** du bas de l'écran avec le bouton droit de la souris puis sur **Editer la feuille**



4 - CRÉER UN NOUVEAU DOCUMENT

- **réaliser** la mise en plan suivante .

C:\mes documents\....\support portable multifonctions\socle.sldprt



Commandes	Icône	Boîte de dialogue / Résultat
-----------	-------	------------------------------

- **Sélectionner** la vue de face , son contour est en pointillé vert puis **cliquer** sur "Insertion" , **Objets du modèle...**



Objets du modèle



Message

Sélectionnez le type d'objets du modèle à insérer dans les zones de groupe Cotes, Annotations ou Géométrie de référence. Sélectionnez ensuite la vue de mise en plan dans laquelle insérer les objets pour toutes les fonctions du modèle.

Importer de

Modèle entier

Cotes

☐ Tout sélectionner



☒ Eliminer les doublons

Cotation



Favoris



<NONE>

Tolérance/Précision

150^{+0.1}_{-0.1} Aucune

+ 0,00mm

- 0,00mm

150^{+0.1}_{-0.1} .12 (Document)

+XX -XX Identique au type r

150^{+XX}_{-XX}

150^{+XX}_{-XX}

150^{+XX}_{-XX}

150^{+XX}_{-XX}

150^{+XX}_{-XX}

150^{+XX}_{-XX}

150^{+XX}_{-XX}

150^{+XX}_{-XX}

150^{+XX}_{-XX}

150^{+XX}_{-XX}

150^{+XX}_{-XX}

150^{+XX}_{-XX}

150^{+XX}_{-XX}

150^{+XX}_{-XX}

150^{+XX}_{-XX}

150^{+XX}_{-XX}

150^{+XX}_{-XX}

150^{+XX}_{-XX}

150^{+XX}_{-XX}

150^{+XX}_{-XX}

150^{+XX}_{-XX}


150^{+XX}_{-XX}

150^{+XX}_{-XX}


150^{+XX}_{-XX}

- Cliquer sur l'icône **cotation**

Les cotes apparaissent :



Imaginons que vous vouliez ajouter une tolérance à une cote, cliquer sur celle-ci, exemple la cote 60



- **Cliquer** sur l'icône puis **taper** la valeur de la tolérance

